

台灣閱卷王 Q&A：

No: ROO0009

問題：Kodak i1220/i1320 Scanner 如何只做單純的一般掃描使用？如何設定？



解答：如下

1. Kodak i1220/i1320 Scanner 只做單純的一般掃描使用時，您不需啟動閱卷王系統(Remark Office OMR)，只要用掃描器的 Smart buttons 就可以了。
2. Smart button 操作有兩種方式，方式一：直接按掃描器的按鈕掃描(使用已設定好的功能，上方按鈕可讓您選擇功能 1~9，下方按鈕為”執行”，按下下方按鈕後，掃描器就依您的設定指示直接執行掃描工作)。方式二：使用螢幕右下角的”柯達 i1220/i1320 掃描器”執行掃描。它是和方式一的按鈕功能相對應，不過，它可以讓您執行 Smart button 的所有設定。
3. Smart button 的設定：

3-1：找到螢幕右下角的掃描器圖示(柯達 i1220/i1320 掃描器)




3-2：將滑鼠游標放在圖示上，然後按滑鼠右鍵，它會出現 Smart button 的功能和設定提示畫面，如下圖。假設您要掃描，您可從 1,2,3..9 項目中選定您要的作業，然後按滑鼠右鍵，掃描器就會自動執行掃描作業。





2-3：Smart button 選項功能動作設定：

(1).進入設定畫面，請將滑鼠點選”設定”，如下圖.



(2).選擇任務途徑，也就是說設定掃描的用途的對應名稱，您看到的內定名稱可以用”重新命名”來更改.






(3).選擇目地的. 也就是說掃描後您要作為 a.檔案 b.應用程式 c.電子郵件 d.印表機/傳真印表機.

a.檔案：掃描直接存成檔案

b.應用程式：掃描後開啓應用程式並把掃描後的資料放入應用程式中。如 Adobe, Word, Imaging,...


c.電子郵件：掃描後開啓電子郵件軟體並把掃描後的資料放入郵件中

d.印表機/傳真印表機：掃描後啓動印表機印出




(4).檔案類型. 掃描後的儲存的檔案類型. 可設定成” PDF-可搜尋的” (可用關鍵


字搜尋的 PDF 檔案格式)、PDF (一般 PDF 檔)、RTF (可作 OCR 於 Word 中)、TIFF-多頁(一檔多頁)、TIF/JPG (一檔一頁)



(5).資料夾. 指掃描後檔案儲存的位置, 可用右側”瀏覽”來設定.




(6).檔案名稱. 掃描後儲存的檔案名稱.



(7).設定捷徑，如單面或雙面掃描、解析度、彩色/灰階/黑白影像設定、多頁重疊偵測設定、...等掃描的參數設定。

a.請點選右測”設定...” ，然後會出現左邊的設定螢幕。


b.下方”輸入文件是”可選擇單面或雙面，請注意文件朝上或下。




c.按下左下方的”設定”，跳至下個設定螢幕。

d.設定掃描後的影像為彩色/灰階/黑白

e.設定解析度，解析度越高影像檔案越大。



f. 按下下方的”裝置”，跳至另一個畫面，可設定多頁(重疊)進紙的處理方式，可調整其靈敏度。並在下方設定”偵測到多頁進紙後的動作”。



待所有設定完成後，請點選”套用”和”確認”來儲存剛剛所做的所有設定。以後您就可以用此設定好的項目直接使用 Smart button 了。

